KORISNIČKI PRIRUČNIK Linijski interaktivni UPS

PowerMust 1513S NetGuard (1500 VA), Line Int., IEC PowerMust 2018S NetGuard (2000 VA), Line Int., IEC PowerMust 3027S NetGuard (3000 VA), Line Int., IEC



VAŽNE INFORMACIJE O BEZBJEDNOSTI

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Ovaj priručnik sadrži važna uputstva za modele seriju 1500 VA/2000 VA/3000 VA koja moraju da se poštuju za vrijeme instalacije i održavanja UPS-a i baterija. Pročitajte sva uputstva u vezi bezbjednosti i rada prije upotrebe UPS-a. Poštujte sva upozorenja o jedinici u ovom priručniku. Držite se svih uputstava za korisnike u vezi rada.

Informacije o garanciji i servisu

Hvala što ste kupili ovaj Mustek UPS proizvod.

Držite se uputstava u priručniku proizvoda i ako postoji, softverskom instalacijskom priručniku, da najbolje iskoristite proizvod.

Instalacija softvera:

Ako proizvod dolazi sa softverom u ambalaži će biti CD sa softverom.

Držite se uputstava za vrijeme instalacije softvera.

Softver, priručnik i kratak referentni priručnik možete da preuzmete na sljedećoj stranici: <u>www.ups-software-download.com</u>

Garancija:

Kao proizvođač, nudimo najmanje 1 godinu garancije za naš proizvod.

Ipak, tačno trajanje garancije i uslove garancije zatražite od prodavača jer se uslovi i trajanje garancijskog perioda mogu razlikovati među zemljama/regijama.

Rješavanje problema:

Pogledajte poglavlje u priručniku o rješavanju problema (hardver i softver). Dodatno:

Provjerite našu web stranicu (www. Mustek.eu) redovno radi najnovijih verzija softvera kao i radi učestalo postavljanih pitanja (FAQ).

Ako time ne riješite problem, zatražite savjet od prodavača.

Servis i održavanje:

Ako je potrebno servisiranje i održavanje proizvoda u garancijskom periodu, u vezi tih postupaka uvijek kontaktirajte prodavača. Izvan garancijskog perioda savjetujemo da se javite i prodavaču. U svakom se slučaju pobrinite da servis i održavanje uvijek obavlja kvalifikovani tehničar.

| 1. UVOD | |
|--|----|
| 2. UPOZORENJE O BEZBJEDNOSTI | |
| 2.1 Opis simbola koji se često koriste | |
| 3. INSTALACIJA ····· | |
| 3.1 Pregled jedinice | |
| 3.2 RASPAKIRANJE UREĐAJA ····· | |
| 3.3 PODEŠAVANJE UPS-A····· | |
| 4. UPOTREBA ······ | |
| 4.1 Ekran | |
| 4.2 Režim rada····· | 7 |
| 4.3 KONFIGURISANJE SEGMENTA TROŠILA ····· | 7 |
| 4.4 Konfigurisanje zelene funkcije | |
| 5. KOMUNIKACIJSKI PORT ····· | |
| 5.1 RS-232 I USB KOMUNIKACIJSKI PORTOVI ······ | |
| 5.2 HITNO ISKLJUČIVANJE (EPO) ····· | |
| 5.3 KARTICA ZA UPRAVLJANJE MREŽNOM (OPCIJA)····· | |
| 6. ODRŽAVANJE UPS-A ······ | |
| 6.1 BRIGA O UPS-U I BATERIJI ····· | |
| 6.2 SKLADIŠTENJE UPS-A I BATERIJA ····· | |
| 6.3 VRIJEME ZA ZAMJENU BATERIJA ····· | |
| 6.4 ZAMJENA UNUTRAŠNJIH BATERIJA UPS-A····· | |
| 6.5 ISPITIVANJE NOVIH BATERIJA ····· | |
| 6.6 RECIKLIRANJE ISKORIŠTENIH BATERIJA: ····· | |
| 7. TEHNIČKI PODACI ······ | |
| 7.1 TEHNIČKI PODACI····· | |
| 7.2 Stražnje ploče | |
| 8. RJEŠAVANJE PROBLEMA ······ | 14 |
| 8.1 RJEŠAVANJE PROBLEMA SA ZVUČNIM ALARMOM····· | 14 |
| 8.2 RJEŠAVANJE OPĆIH PROBLEMA ····· | 15 |
| 9. INSTALACIJA SOFTVERA ······ | |

1. Uvod

Ovaj linijski, interaktivni i kompaktni UPS sa sinusnim valnim oblikom predviđen je za važne primjene i okoline kao što su stolni kompjuteri, serveri, radne stanice i druga mrežna oprema. Ovi modeli raspoloživi su za snage od 1500 VA, 2000 VA i 3000 VA. Ova serija pružit će zaštitu za osjetljivu elektroničku opremu od problema s napajanjem kao što su padovi napona, vrhovi, smanjenja napona, šum linije i nestanci mrežnog napona.

Ova serija može se pretvoriti u oblike za ugradnju u kućište ili stojeću ugradnju. Može se staviti u kućište 2U ili stojeće kućište. Prednja ploča UPS-a sadrži LCD ekran i četiri kontrolna dugmeta koji omogućavaju korisnicima nadzor, konfiguraciju i upravljanje jedinicama. Na LCD-u nalazi se LCD grafička traka, dva indikatora stanja i ćetiri indikatora alarma. Upravljačko dugme na prednjoj ploči omogućava korisnicima utišavanje alarma zbog kvara mreže i pokreće proces samoprovjere UPS-a. Kućište UPS-a od 1500 VA ~ 3000 VA izrađeno je od metala. Ova serija dobija napajanje iz izmjenične mreže i obezbjeđuje napajanje na izlaznim utičnicama na stražnjoj ploči. Komunikacija i upravljanje UPS-om odvija se preko serijskog ili USB porta koji se nalaze na stražnjoj ploči. Serijski port podržava direktnu komunikaciju sa serverom.

Obilježja:

- Mikroprocesorsko upravljanje garantuje visoku pouzdanost
- Izvedba s visokom frekvencijom
- Ugrađena čoperska AVR funkcijom
- Izvedba olakšava zamjenu baterije
- Ulazni i izlazni opseg mogu se odabrati
- Mogućnost hladnog starta
- Ugrađen komunikacijski port za suvi kontakt/RS-232/USB
- SNMP omogućava daljinski nadzor ili upravljanje preko interneta
- Zaštita od preopterećenja, kratkog spoja i pregrijavanja
- Izvedba za ugradnju u kućište/stojeću ugradnju 2 u 1
- Moguća je izvedba za ugradnju u kućište od 19 inča za sve modele

2. Upozorenje o bezbjednosti

Ovaj UPS visoke napone. Sve poslove popravka i servisiranja smije obavljati samo kvalifikovano servisno osoblje. Unutar UPS-a nema dijelova koje korisnik može servisirati.



UPOZORENJE:

- Ovaj UPS ima vlastiti izvor energije (baterija). Na izlazu UPS-a može se pojaviti napon čak i kada UPS nije spojen na mrežno napajanje.
- Da bi se smanjio rizik od požara ili električnog udara, ovaj UPS ugradite u unutrašnji prostor s kontrolisanom temperaturom i vlagom i bez provodljivih zagađenja. (Okolina: 0-40 °C)
- Kako bi se smanjio rizik od požara, spojite se preko automatskog osigurača s maksimalnom strujom zaštite kruga od 20 ampera.

- Radi usklađenosti s internacionalnim standardima i propisima o električnim instalacijama, suma dozemnih struja UPS-a i spojenih tereta ne smije da bude veća od 3,5 mA.
- eketrična utičnica za mrežno napajanje UPS-a mora biti instalirana u blizini UPS-a i mora biti lako pristupačna.
- Priključci za zaštitno uzemljenje moraju bit takvi da se odspajanje od zaštitnog uzemljenja može izvesti na jednom mjestu koje je najudaljenije od UPS-a, uz održavanje namjenskog voda za priključak kabela za izjednačenje potencijala.

OPREZ:

- Baterija može predstavljati rizik od električnog udara i opekotina zbog veoma velikih struja kratkog spoja. Pridržavajte se mjera predostrožnosti. Servisiranje baterija mora obaviti kvalifikovano servisno osoblje koje raspolaže dobrim poznavanjem baterija i potrebnih mjera predostrožnosti. Neovlašteno osoblje udaljite od baterija.
- Obavezno je propisno odlaganje baterija. Više o zahtjevima u pogledu odlaganja baterija potražite u lokalnim propisima.
- Baterije nikada ne odlažite u vatru. Baterije mogu eksplodirati kada se izvrgnu plamenu.

Na sljedećoj slici prikazana je osnovna konfiguracija unutrašnjeg kruga UPS-a



2.1 Opis simbola koji se često koriste

Neke ili sve sljedeće oznake mogu se koristiti u ovom priručniku, a mogu se pojaviti u procesu primjene. Stoga, svi korisnici moraju da se upoznaju s njima i razumiju njihova objašnjenja.

Tablica 1. Opis simbola koji se često koriste

| Simbol | Opis | Simbol | Opis |
|-----------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|
| | Upozorenje na posebnu pažnju | Ē | Zaštitno uzemljenje |
| A | Oprez zbog visokog napona | - C | Reciklirajte |
| \gtrsim | Izvor izmjenične struje (AC) | \square | UPS čuvajte na čistom mjestu |
| | Izvor jednosmjerne struje (DC) | | |

3. Instalacija

3.1 Pregled jedinice

Pregled UPSa-nakon prijema. Ako je došlo do očiglednog oštećenja UPS-a za vrijeme otpreme, sačuvajte kutiju i ambalažu u izvornom obliku za prijevoznika i odmah o tome obavijestite prijevoznika i trgovaca.

3.2 Raspakiranje uređaja

Raspakiranje sistema:

- 1. Otvorite vanjsku ambalažu i uklonite dodatnu opremu koja je zapakovana s uređajem.
- 2. Polako izvadite uređaj iz kutije i stavite ga na ravnu i stabilnu površinu.
- 3. Bacite ili na odgovoran način reciklirajte ambalažu ili je sačuvajte za ubuduće.

3.3 Podešavanje UPS-a

Sve serije modela predviđene su samostojeću ugradnju ili za ugradnju u kućište. Oni se mogu ugraditi u kućište za opremu od 19 inča. Držite se uputstava za pripremu za samostojeću ugradnju i za ugradnju u kućište.

• Priprema za samostojeću ugradnju

Ova serija UPS-a može se postaviti vertikalno i horizontalno. U konfiguraciji za samostojeću ugradnju, UPS dolazi s dodatnim držačima koji stabilišu UPS u njegovom vertikalnom položaju. Držači za UPS moraju se pričvrstiti za donji dio uređaja.

UPS ugradite u UPS držače pomoću sljedećeg postupka.

- Spustite UPS vertikalno prema dolje i stavite dva držača za UPS na kraju kućišta (sl. 1).
- 2. Pažljivo stavite UPS u dva držača (sl. 2).
- 3. Izvucite kutiju s LCD-om i zaokrenite je u smjeru kazaljke sata za 90 stepeni i zatim gurnite natrag u prednju ploču (sl. 3).



Priprema za ugradnju u kućište

Ova serija može se ugraditi u kućište od 19 inča. UPS i vanjska baterija trebaju koristan prostor kućišta veličine 2U.

UPS ugradite u kućište pomoću sljedećeg postupka.

- 1. Poravnajte ušice s rupama za vijke na bočnoj strani UPS-a i stegnite vijak. (sl. 4)
- 2. montirajte vodilice kućišta pomoću nosača za kućište. (sl. 5)



4. Upotreba

4.1 Ekran

UPS je opremljen grafičkim LCD ekranom s četiri dugmeta i stražnjim svjetlom u dvije boje. Standardno stražnje svjetlo koristi se za osvjetljenje ekrana s crnim tekstom i plavom pozadinom. Kada se na UPS-u pojavi kritičan alarm, stražnje svjetlo postaje crveno. Pogledajte sliku u nastavku:



• Funkcije upravljačkih dugmeta:

Tablica 2. Opis upravljačkih dugmeta

| Upravlja čko dugme | Prekidač | Funkcija |
|--------------------------|---|--|
| C | Uključivanje/is ključivanje | Uključivanje/Isključivanje UPS-a Pritisnite i držite dugme duže od 3 sekunde. nastavak rada UPS-a iz kvarnog režima Prekinite ulazno napajanje te pritisnite i duže od 2 sekunde držite dugme duže za isključivanje UPS-a. |
| × | Provjera UPS-a Utišavanje alarma | Izvođenje osnovne provjere rada Pritisnite i držite dugme 🗟 3 sekundeIzvođenje provjere radnog vijeka baterije Pritisnite i držite dugme 🗟 10 sekundi Deaktivacija zvučnog signala alarma Pritisnite dugme 🗟 jednu sekundu. |
| | Odabir | Pritisnite dugme Odabir I radi pojedinačnog odabira vrijednosti za postavke |
| | Potvrda/Unos | Ulaz u režim postavki Pritisnite i držite dugme |

Napomena: Uvjerite se da je baterija do kraja napunjena prilikom izvođenja provjere rada tokom linijskog rada.

Napomena: Popis događaja u nastavku ne može da deaktivira zvučni signal alarma:
Prazna baterija, Neispravan ventilator, Istek vremena za rad ventilatora i Pregrijavanje.
Napomena: Korisnik može da deaktiviše zvučni signal alarma kada se on oglašava, ali alarm će se i dalje oglašavati ako se pojavi novi alarm.

• Funkcije LCD ekrana:

Sljedeća tablica opisuje funkcije LCD ekrana.

Tablica 3. Opis funkcije LCD ekrana

| Broj | Opis | Funkcija |
|-------------------|-------------------------------|--|
| 888 ^{Hz} | Ulazna frekvencija i napon | Prikazuje vrijednost ulazne frekvencije i napona |
| ₽1 | Indikator ulaznog utikača | Svijetli kada je ulazno napajanje ispravno. |

| 888 ^{Hz} Vac | Izlazna frekvencija i napon | Prikazuje vrijednost izlazne frekvencije i napona |
|--------------------------|--|--|
| []12] | Indikator izlaznog utikača | UPS ima dvije grupe izlaznih utičnica. Indikator izlaznog utikača svijetli kada na odgovarajućem izlazu postoji napajanje. |
| | Stanje UPS-a/Niz za podešavanje korisnika | Niz prikazuje stanje UPS-a (pogledajte tablicu 4) Niz prikazuje opcije postavki korisnika (pogledajte tablicu 5) |
| ▲ | Indikacija upozorenja | Svijetli ako postoji kvar ili alarm UPS-a. |
| 4 | Opcije | Svijetli kada je UPS u režimu postavki. |
| BATTI | Prikaz kapaciteta baterije | Prikazuje količinu preostalog kapaciteta baterije. Svaka crta mjerača napunjenosti baterije predstavlja 20% ukupnog kapaciteta baterije |
| | Prikaz nivoa opterećenja | Prikazuje opterećenje UPS-a u postocima koje se koristi putem zaštićene opreme. Svaka crta mjerača nivoa na LCD-u predstavlja 20% ukupne izlazne snage UPS-a. |

• Opis niza stanja na ekranu UPS-a

Sljedeća tablica prikazuje opis niza na LCD ekranu:

Tablica 4. Niz stanja na ekranu UPS-a

| Niz na LCD ekranu | Opis | |
|-------------------|--|--|
| STbY | UPS radi u režimu čekanja | |
| IPVL | Ulazni napon je suviše nizak | |
| IPVH | Ulazni napon je suviše visok | |
| IPFL | Ulazna frekvencija je suviše niska | |
| IPFH | Ulazna frekvencija je suviše visoka | |
| NORM | UPS radi u linijskom režimu | |
| AVR | UPS radi u AVR režimu | |
| bATT | UPS radi u baterijskom režimu | |
| TEST | UPS radi u režimu provjere radnog vijeka baterije/provjere rada | |
| OPVH | Baterijski režim, izlaz je suviše visok | |
| OPVL | Izlaz je suviše nizak | |
| OPST | Kratki spoj na izlazu | |
| OVLD | Preopterećenje | |
| bATH | Napon baterije je suviše visok | |
| bATL | Napon baterije je suviše nizak | |

| OVTP | Unutrašnja temperatura je suviše visoka |
|------|---|
| FNLK | Ventilator je blokiran |
| bTWK | Baterije su slabe |

• Opis postavki korisnika:

Sljedeća tablica prikazuje opcije koje može mijenjati korisnik.

Tablica 5. Niz postavki korisnika

| OPV | Odabir režima izlaznog napona | [220]= 220 V [230]= 230V [240]= 240V | |
|------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|
| AVR | Odabir vrste ulaza | [000]= Režim normalno [001]= Režim širokog o [002]= Generatorski re | og opsega opsega žim |
| <mark>EbM</mark> | Vanjski baterijski modul (EBM) | 0~9 je broj vanjskog ba | aterijskog modula |
| TEST | Automatska samoprovjera | [000]=Deaktivirana | [001]=Aktivirana |
| AR | Automatski restart | [000]=Deaktivirana | [001]=Aktivirana |
| GF | Zelena funkcija | [000]=Deaktivirana | [001]=Aktivirana |
| bZ | Kontrola zvučnog signala | [000]=Deaktivirana | [001]=Aktivirana |
| LS1 | Segment trošila 1 | [000]=Isključeno | [001]=Uključeno |
| LS2 | Segment trošila 2 | [000]=Isključeno | [001]=Uključeno |

4.2 Režim rada

- Režim s normalnim opsegom: U ulaznom režimu UPS prihvata ulazni izmjenični napon u opsegu od +/-20%.
- Generatorski režim: U generatorskom režimu tačka prijelaza s frekvencijom kreće se od 40 Hz pa do 80 Hz prije prijelaza u baterijski režim.
- Režim sa širokim opsegom: U režimu ulaznih postavki UPS prihvata ulazni izmjenični napon u opsegu od -30% ~ +20%.
- Baterijski režim

Za vrijeme rada UPS-a tokom nestanka električne mreže, alarm se oglašava jednom svake četiri sekunde i niz na LCD ekranu prikazuje "bATT" označavajući da UPS radi u baterijskom režimu.

Ako se u baterijskom režimu kapacitet baterije, alarm se oglašava zvučnim signalom svake sekunde i na LCD ekranu se prikazuje niz "bATL".

Režim čekanja

Kada je UPS isključen i dalje je ukopčan u mrežnu utičnicu, UPS se nalazi u režimu čekanja. Na LCD ekranu prikazuje se niz "STbY" označavajući da je napajanje za trošilo nije na raspolaganju. Baterija se puni po potrebi.

4.3 Konfigurisanje segmenta trošila

Segment trošila je skup utičnica koje se kontrolišu na ekranu. Svaki UPS ima dva segmenta trošila koji mogu da se konfigurišu. Pogledajte "Stražnje ploče" na strani 30 u vezi segmenta trošila za svaki model UPS-a.

Napomena: Ovo konfigurisanje može se pokrenuti kada je UPS uključen.

Model 1K ima samo jedan segment trošila, ne može da se konfiguriše.

Konfigurisanje segmenta trošila na ekranu:

- 4.3.2 **Odabir postavki:** Pritisnite dugme za Odabir 1 radi odabira prikaza postavki kao u tablici 5.
- 4.3.3 **Unos postavke:** Kada se na LCD ekranu prikazuje "LS1" ili "LS2", pritisnite dugme za potvrdu/unos *→* i držite ga duže od jedne sekunde za unos postavke i niz postavki će treptati.
- 4.3.4 **Odabir vrijednosti postavke:** Pritisnite dugme za Odabir 1 radi odabira vrijednosti postavke. Odaberite vrijednost [001] ili [000] radi uključivanje ili isključivanja određenog segmenta trošila.
- 4.3.5 **Potvrda postavki:** Pritisnite i držite dugme za Potvrdu/Unos 🖃 jednu sekundu i UPS će se vratiti na trenutnu postavku.
- 4.3.6 Izlaz iz režima postavki: Pritisnite i držite dugme za Potvrdu/Unos ↔ 3 sekunde ili dugme ⓓ 0,5 sekundi za izlaz iz režima postavki.

4.4 Konfigurisanje zelene funkcije

Zelena funkcija je stanje kada se detektuje neznatno opterećenje i UPS automatski isključi izlaz u baterijskom režimu.

Zelena funkcija dekativisana je u zadanom režimu i korisnik može da konfiguriše zelenu funkciju na ekranu:

- 1. Ulaz u režim postavki: Pritišćite ਦ duže od 3 sekunde za ulaz u režim postavki.
- 2. Odabir postavki: Pritisnite 1 za odabir postavki kao "GF".
- 3. Unos postavke: Pritišćite 🛥 duže od jedne sekunde za unos postavke.
- 4. Odabir vrijednosti postavke: Pritisnite dugme za Odabir (1) da odaberete "001".
- 5. Potvrda postavki: Pritisnite i držite dugme za Potvrdu/Unos ← jednu sekundu i UPS će se vratiti na trenutnu postavku.

5. Komunikacijski port

5.1 RS-232 i USB komunikacijski portovi

Ako želite uspostaviti vezu između UPS-a i kompjutera, spojite kompjuter na jedan od komunikacijskih portova UPS-a uz pomoć odgovarajućeg komunikacijskog kabela.

Kada spojite komunikacijski kabel, softver za kontrolu napajanja može da započne razmjenu podataka s UPS-om. Softver tražite od UPS-a detaljne informacije o stanju napajanja. Ako dođe do hitnog stanja, softver pokreće spremanje svih podataka i na bezbjedan način gasi opremu.

Kontakti kabela za RS-232 komunikacijski port prikazani su u nastavku, a funkcije kontakata opisane su u tablici 6.

| KONTAKT broj | Opis | U/I | Objašnjenje funkcije |
|-----------------|------------|-------|-------------------------------|
| 1 | BATLOW | Izlaz | Prazna baterija |
| 2 | RXD | Ulaz | RXD |
| 3 | TXD | Izlaz | TXD |
| 4 | DTR | Ulaz | Ne koristi se |
| 5 | Zajednički | | Zajednički (spojno na šasiju) |
| 6 | DTR | Ulaz | Ne koristi se |
| 7 | RING | Izlaz | Zvono |
| 8 | LNFAIL1 | Izlaz | Linija je u kvaru |

Tablica 6. DB9 ženski (RS232 +suvi kontakt)



konektor mora biti DB-9 ženski konektor. (Mora se koristiti konektor s filterom radi ispunjavanja EMI zahtjeva)

RS232 Komunikacijski port

5.2 Hitno isključivanje (EPO)

EPO se koristi za daljinsko isključivanje trošila. Ova funkcija može da se koristi za hitno isključivanje trošila.

| A | Ovaj krug mora se ojačanom izolacijom izolovati od krugova s |
|-------------|---|
| Upozorenje: | opasnim naponima. |
| Oprez: | EPO se ne smije spajati ni na kakve krugove električne mreže. Obvezna je ojačana izolacija za krugove električne mreže. EPO prekidač mora biti izveden barem za 24 Vdc i 20 mA i mora biti zaseban krug s pamćenjem položaja bez veza s drugim krugovima. EPO signal za propisan rad mora da ostane aktivan barem 20 ms |

| EPO priključci | | |
|------------------------|---|----------------------------------|
| Funkcija provodnika | Poprečni presjek provodnika za stezaliku | Predloženi presjek provodnika |
| EPO | 4-0,32 mm ² (12-22AWG) | 0,82 mm ² (18AWG) |

Napomena: Ostavite EPO konektor montiranim u EPO portu UPS-a čak i kada EPO funkcija nije potrebna.

| , , , , | |
|--------------|--|
| EPO konektor | |

5.3 Kartica za upravljanje mrežnom (opcija)

Kartica za upravljanje mrežom omogućava komunikaciju UPS-a s raznim mrežnim okolinama i različitim vrstama uređaja. Ova serija UPS-a ima jedan komunikacijski utor za Webpower ili drugu opcijsku karticu za daljinsko upravljanje UPS-om preko interneta/lokalne mreže. Više informacija zatražite od lokalnog predstavnika.

6. Održavanje UPS-a

6.1 Briga o UPS-u i bateriji

Radi najboljeg preventivnog održavanja područje oko UPS-a mora biti čisto i bez prašine. Ako je atmosfera veoma prašnjava, očistite vanjski dio sistema usisivačem za prašinu. Radi dužeg trajanja baterije, UPS treba biti na temperaturi od 25 °C (77 °F)

6.2 Skladištenje UPS-a i baterija

Kada će se UPS uskladištiti u dužem vremenskom periodu, punite bateriju svakih 6 mjeseci tako da ga spojite na mrežno napajanje. Baterije se za oko 4 sata napune na 90% kapaciteta. Ipak, preporučujemo da baterije nakon dugotrajnog skladištenja punite 48 sati.

6.3 Vrijeme za zamjenu baterija

Kada pozadina LCD ekrana postane crvena, na ekranu se prikazuje "bTWK" i trajno se oglašava zvuk, možda je potrebno zamijeniti bateriju. Provjerite spoj baterije ili se obratite lokalnom predstavniku i naručite novu bateriju.

UPOZORENJE:

Isključite UPS i odvojite kabel mrežnog napajanja od zidne utičnice.

Servisiranje baterija mora obaviti kvalifikovano servisno osoblje koje raspolaže dobrim poznavanjem baterija i potrebnih mjera predostrožnosti. Neovlašteno osoblje udaljite od baterija.

Baterija može predstavljati rizik od električnog udara i opekotina zbog veoma velikih struja kratkog spoja. Pridržavajte se sljedećih mjera predstrožnosti:

- 1. Skinite satove, prstenje ili druge metalne predmete.
- 2. Koristite alat s izolovanim drškama.
- 3. Ne stavljajte alat ili metalne predmete na gornji dio baterije.
- 4. Nosite gumene rukavice i čizme.
- 5. Odspojite izvor punjenja prije spajanja ili odspajanja priključaka baterije.

Prilikom zamjene, bateriju zamijenite istim tipom i istim brojem baterija ili baterijskih modula. Obratite se servisnom predstavniku i naručite nove baterije.

Bateriju ne bacajte u vatru. Baterije mogu eksplodirati kada se izvrgnu plamenu.

Obavezno je propisno odlaganje baterija. Više o zahtjevima u pogledu odlaganja baterija potražite u lokalnim propisima.

Ne otvarajte i oštećujte bateriju. Oslobođeni elektrolit štetan je za kožu i oči.

Napomena: Ako niste ovlašteni za servisiranje i zamjenu baterije, nemojte otvarati prostor za baterije. Odmah se obratite lokalnom serviseru ili prodavaču.

6.4 Zamjena unutrašnjih baterija UPS-a

Poslužite se sljedećim postupkom i tablicama prilikom zamjene baterija:



6.5 Ispitivanje novih baterija

Prilikom ispitivanja baterija provjerite:

- Baterije moraju biti do kraja pune.
- UPS mora da bude u Normalnom režimu bez aktivnih alarma.
- Ne spajajte i ne odspajajte trošilo.

Ispitivanje baterija:

1. Spojite UPS na mrežno napajanje u trajanju od barem 48 sati i napunite baterije.

2. Pritisnite i držite dugme 🖄 10 sekundi za pokretanje ispitivanja baterije. Niz stanja na ekranu prikazuje "TEST"

6.6 Recikliranje iskorištenih baterija:



Baterije nikada ne odlažite u vatru. Mogu eksplodirati. Ne otvarajte i oštećujte baterije. Oslobođeni elektrolit štetan je za kožu i Upozorenje: oči. Može biti toksičan. Baterija može predstavljati rizik od električnog udara i veoma velikih struja kratkog spoja.

Da biste propisno reciklirali iskorištenu bateriju, nemojte bacati UPS, baterijski modul i baterije u kantu za smeće. Držite se lokalnog zakona i propisa; možete se obratiti lokalnoj upravi za recikliranja otpada radi propisnog načina odlaganja iskorištenog UPS-a, baterijskog modula i baterija.

7. Tehnički podaci

7.1 Tehnički podaci

Tablica 7. Električni podaci

| Model | | 1513S | 2018S | 3027S |
|---|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Kapacitet | VA/W | 1500 VA / 1350 W | 2000 VA / 1800 W | 3000 VA / 2700 W |
| | Raspon ulaznog napona | 0-300 VAC | | |
| Ulaz | Opseg frekvencije | 50/60 Hz ±5 Hz za normalan režim 40-80 Hz za generatorski režim | | |
| | Napon | 220/230/240 VAC | | |
| Izlaz | Regulacija napona (Baterijski režim) | ±5% | | |
| | Frekvencija | 50 Hz ili 60 Hz | | |
| | Valni oblik | Čisti sinusni oblik | | |
| Nominalno | Linijski režim | ≥110% ±10%, kvar nakon 3 minute. | | |
| | | ≥150% ±10%, | kvar nakon 200 ms | 3 |
| preopterecenje | Baterijski režim | ≥110 % ±10%, kvar nakon 30 s | | |
| | | \geq 120 % ±10 %, kvar nakon 100 ms | | |
| | Tip baterije | 3*12 V / 9 Ah | 4*12 V / 9 Ah | 6*12 V / 9 Ah |
| Unutrašnja baterija (standardni model) | Vrijeme autonomije (uz puno opterećenje) | 3' | 3' | 3' |
| | Vrijeme punjenja | 4 sata do 90% nakon pražnjenja | 4 sata do 90% nakon pražnjenja | 4 sata do 90% nakon pražnienia |
| | RS-232 | Da | | |
| Inetrfejs | USB | Da | | |
| | Suvi kontakt | Opcija | | |
| | SNMP | Opcija | | |
| | EPO | Opcija | | |

| Tablica 8. | Indikatori i | zvučni | alarm |
|------------|--------------|--------|-------|
|------------|--------------|--------|-------|

| Indikator | AC režim | NORMnormalni režim | |
|--------------|------------------------------|---|--|
| | Autonomni režim | Prikazuje se "bATT" i oglašava zvučni signal svake 4 sekunde | |
| | Nivo opterećenja/baterije | LCD prikazuje | |
| | Greška UPS-a | LCD prikazuje crveni ekran i " **** " | |
| | Preopterećenje | LCD prikazuje crveni ekran i "OVLD " | |
| | Prazna baterija | LCD prikazuje crveni ekran i " bATL " | |
| | Autonomni režim | Oglašava se svake 4 sekunde | |
| Zvučni alarm | Prazna baterija | Oglašava se svake sekunde | |
| | Greška UPS-a | Kontinuirano oglašavanje | |
| | Preopterećenje | Oglašava se svake sekunde | |
| | Zamjena baterije | Oglašava se svake sekunde | |

Tablica 9. Radna okolina

| Temperatura | 0 do 40 °C |
|--------------------------|--|
| Vlaga | 20%-80% relativne vlage (bez kondenzacije) |
| Nadmorska visina | <1500 m |
| Temperatura skladištenja | -15 [°] do 45 [°] C |

Tablica 10. Dimenzije i težine

| Model | | 1513S | 2018S | 3027S |
|----------------------------------|------------------|--------------|-------|--------------|
| Kućičto | Neto težina (kg) | 17,8 | 21,0 | 30,4 |
| UPS-a Dimenzije (mm) x V x D) | | 438X86,5x436 | | 438X86,5x608 |

7.2 Stražnje ploče

Tablica i slike s opisima stražnje ploče UPS-a nalaze s eu nastavku:

| Broj | Funkcija (1500 VA) | | |
|---|---|--|--|
| 1 | AC izlaz | | |
| 2 | Zaštita od prenaponskog vala za modem/mrežu | | |
| 3 | SNMP port | | |
| 4 | AC ulaz | | |
| 5 | Komunikacijski port RS232/suvi kontakt | | |
| 6 | USB port | | |
| 7 | EPO | | |
| 8 | Port voda uzemljenja | | |
| Stražnja ploča na standardnom modelu od 1500 VA | | | |
| 0 | | | |
| | | | |



8. Rješavanje problema

8.1 Rješavanje problema sa zvučnim alarmom

| Indikacija | Uzrok | Rješenje |
|---|--------------------------------|--|
| Oglašava se svakih 4 sekundi | UPS je u baterijskom režimu | Provjerite ulazni napon |
| Oglašava zvučni signal svake sekunde i prikazuje "bATL" na ekranu | Napon baterije je nizak | Spremite ono na čemu radite i isključite uređaj |
| Oglašava se svake sekunde i prikazuje "OVLD" na ekranu | Preopterećenje izlaza | Provjerite indikator opterećenja i odspojite neka trošila |
| Kontinuirano oglašavanje i crveni ekran | UPS je u kvaru | Obratite se lokalnom predstavniku |

8.2 Rješavanje općih problema

| Problem | Uzrok | Rješenje |
|--|---|--|
| UPS se ne može uključiti kada je prekidač napajanja pritisnut | Unutrašnji osigurač je možda slomljen | Obratite se lokalnom predstavniku |
| UPS je uključen, a | Premosnice na izlazu nisu propisno spojene | Provjerite premosnice na izlazu |
| napajanje | Nema napajanja na izlaznoj utičnici | Provjerite jesu li LS1 i LS2 postavljeni od "001 na 000". |
| Vrijeme autonomije je | Baterija je prazna | Punite bateriju barem 24 sata |
| kratko | Starenje baterije | Zamijenite bateriju |
| Kontinuirano oglašavanje i ekran je postao crven | UPS je u kvaru | Obratite se lokalnom predstavniku |
| Dugmeta ne rade | Režim podešavanja nije pravilno usmjeren | pogledajte propisan metod konfiguracije |
| - | Dugme je slomljeno | Obratite se lokalnom predstavniku |

9. Instalacija softvera

Winpower je softver za nadzor UPS-a i odlikuje se prilagođenim interfejsom za nadzor i upravljanje UPS-om. Ovaj jedinstveni softver obezbjeđuje kompletnu zaštitu napajanja za kompjuterski sistem kada nema mrežnog napajanja. Uzpomoć ovog softvera korisnici mogu da prate bilo koje stanje UPS-a na istoj lokalnoj mreži. Nadalje, UPS može istovremeno pružiti zaštitu bezbjednosti za više od jednog kompjutera na istoj lokalnoj mreži, kao što je isključivanje sistema radi bezbjednosti, spremanja aplikacijskih podataka i isključivanje UPS-a kada nema napajanja.



Postupak za instalaciju:

- 1. Idite na mrežnu stranicu: http://www.ups-software-download.com/
- 2. Odaberite operativni sistem koji želite i pratite uputstva za preuzimanje softvera koja

su opisana na mrežnoj stranici.

3. Za vrijeme preuzimanja datoteka s interneta upišite **serijski broj:** 511C1-01220-0100-478DF2A radi instalacije softvera.

Kada se kompjuter opet pokrene, softver Winpower pojavit će se kao zelena ikona utikača u paleti sistema, blizu sata.